

工事の前に必ずお読みください

本書および取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に設置してください。

特に取扱説明書の「安全上のご注意」は、設置前に必ずお読みください。正しく設置されなかった場合などの製品の故障および事故について当社は、その責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

- 電源配線工事には、電気工事士の資格が必要です。
- 設置工事は電気設備技術基準に従って実施してください。
- 工事は販売店に依頼してください。
- 本機は防水構造ではありませんので、屋外（軒下なども含む）には設置しないでください。
- 同軸ケーブルを中継すると、性能が劣化することがあります。
- 同軸ケーブルは5C-2Vのご使用をおすすめします。
- 何も接続されていない状態で同軸ケーブル（既設または新設）の絶縁抵抗を必ず測定してください。

絶縁抵抗値：DC500 Vにて1 MΩ以上

- 本機のPoE給電機能を使用する場合は、同軸ケーブルの長さを確認してください。同軸ケーブルの最大距離は、5C-2Vで500 m（ループ抵抗値20 Ω以下）です。
- 同軸ケーブルは指定の規格合格品を使用してください。
適合プラグ：JIS C 5412
※ 規格番号末尾は改定されている場合があります。
- 同軸ケーブルには最大DC60 Vの電圧がかかります。同軸ケーブルの芯線に触れないでください。
- 本機に同軸ケーブルを接続する際は、同軸ケーブルに他の機器が接続されていないことを十分に確認してください。
他の機器（当社製CCTVカメラなど）が接続されている同軸ケーブルに本機を接続すると、他の機器が故障する原因となります。

